

Digta Fußschalter 540 USB

Der Fußschalter 540 USB steht für robustes, ergonomisch geformtes Wiedergabezubehör in Profi-Qualität.

Er kommt am digitalen Schreibplatz zum Einsatz und steuert die DigtaSoft PC-Software direkt über ein USB-Kabel.

Je nach Einstellung des Schalters in der Bodenplatte rastet das rechte Pedal elektronisch ein und die Startfunktion bleibt solange aktiviert, bis das Pedal wieder betätigt wird, oder das Pedal muss zur Diktatwiedergabe fortwährend gedrückt werden.

Technische Daten

Stecker	USB-Stecker
Kabellänge	ca. 1,6 m
Gewicht ohne Kabel	ca. 555 g
Gewicht mit Kabel	ca. 595 g
Lagertemperatur	von -20°C bis +70°C
Betriebs- temperatur	von -5°C bis +35°C
Systemanfor- derungen für PC- Benutzung	USB 1.1 Energieverbrauch <100 mA (auch über HUB) ohne notwendige extra Stromversorgung

Hinweis

Gleichzeitige Verwendung von Digta Fußschalter 540 USB und Digta Soundbox 830 an einem PC, z. B. um einen Swingphone mit Grundig-Stecker verwenden zu können, ist nicht möglich.

Technische Information

Die Systemanforderungen der aktuellen Version finden Sie unter www.grundig-gbs.com/system.

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig Originalzubehör. Wegen Mängeln, die auf die Verwendung von Zubehör zurückzuführen sind, das nicht Originalzubehör von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben ist, können keine Mangelhaftungsansprüche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.